

SINTOBOIS Décireur nettoyeur

SINTO®

| Conditionnement | Référence |
|-----------------|-----------|
| Bidon 500 mL | 815101 |



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Elimine les saletés et les couches superficielles de cire ancienne avant décapage.
- Décrasse le bois sans le dessécher.
- Pour tous supports encrassés : parquets, meubles, boiseries.
- Contient de l'huile de bois qui évite le dessèchement.
- Usage intérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------|--|
| Aspect | Liquide |
| Composition | Mélange de solvants, tensio-actifs, savon et huile de bois |
| Rendement | 4 à 6 m ² /L |

MISE EN OEUVRE

APPLICATION

- Agiter le bidon.
- Etendre au pinceau.
- Frotter dans le sens des veines du bois avec de la laine d'acier SINTOBOIS n°000 ou un chiffon.
- Laisser agir quelques minutes.
- Avant séchage, essuyer avec une éponge fréquemment rincée à l'eau.

RECOMMANDATIONS

- Pour un décapage complet, utiliser le Décapant cire SINTOBOIS.
- Pour enlever peinture ou vernis, utiliser le Décapant gel universel SINTO.

NETTOYAGE DES OUTILS

- Rincer à l'eau.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.